

Установка и регулировка конечных положений приводов Raex TA35 / TA45



Каждому из регулировочных винтов механизма конечных положений присвоена соответствующая стрелка направления движения. Настройка осуществляется при помощи вращения регулировочного винта шестигранным ключом в соответствующем направлении. Поворот регулировочного винта в направлении + (плюс) увеличивает диапазон движения привода. Поворот регулировочного винта в направлении - (минус) уменьшает диапазон движения привода.

Внимание!

Перед началом установки концевых положений необходимо вывести каждый регулировочный винт в положение "ноль", т.е. вращать по очереди каждый винт в направлении "минус".

Узнать о том, что регулировочный винт пришёл в положение "минус" можно несколькими способами:

- будут слышны щелчки во время вращения;
- включить привод в нужном направлении, при этом привод не должен вращаться.

Настройка верхнего конечного положения

Определить нужную регулировочную гайку при помощи стрелки направления движения. Включить привод в направление "ВВЕРХ" при помощи монтажного кабеля и вращать регулировочный винт в направлении "плюс", до тех пор пока жалюзи не достигнут желаемого верхнего положения.

Настройка нижнего конечного положения

Установить шестигранный ключ в противоположный регулировочный винт. Включить привод в направление "ВНИЗ" при помощи монтажного кабеля и вращать регулировочный винт в направлении "плюс", до тех пор пока жалюзи не достигнут желаемого нижнего положения.